

FICHA TÉCNICA

KOVAHORMI-LIQUIDO CURADO PARA HORMIGON

Descripción del Producto:

Producto líquido de curado para prevenir la pérdida de agua del hormigón.

Usos:

Aplicado sobre una superficie de hormigón recién colocada forma una película que previene la pérdida prematura de agua. Sin alterar el tiempo de fraguado, el hormigón cura y consigue sus máximas propiedades. Es particularmente útil en grandes superficies expuestas de hormigón, tales como: Carreteras, Pistas de rodaje, Hangares y zonas de carga y descarga, Losas de cubierta, Muros de contención, Estructuras pretensadas en vigas y pilares. Canales de riego

Características/Ventajas:

Reducción de la fisuración plástica. Asegura la obtención de las resistencias deseadas. Minimiza la retracción. Reduce la formación de polvo. Incrementa la resistencia a las heladas. Reduce otros métodos más costosos como las arpilleras mojadas

Ensayos Certificados/

Normas

Cumple con la norma ASTM C 309-81 tipo 1 clase A.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Color Emulsión de parafinas, blanquecina

Presentación Varios formatos

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento/Conservación 18 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados. Proteger de las heladas.

Datos Técnicos

Densidad ~ 0,98 ± 0,02 kg/l

pH ~ 8,5

Información del Sistema Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación El consumo depende del viento, humedad y temperatura. Como regla general:

0,15-0,20 kg/m²

Instrucciones de Aplicación/ Herramientas

iHomogeneizar correctamente el producto antes de su utilización!

La membrana de curado se aplica pulverizado sobre el hormigón recién vertido. Se aplica mediante un pulverizador de mano o mecánico sobre la superficie de hormigón o mortero fresco, formando una capa fina y continua. Para la utilización del producto en grandes cantidades se puede utilizar un equipo automático.

Importante:

Es imprescindible remover a fondo el contenido de los envases antes de proceder a su aplicación.

Después de su aplicación será necesario proteger de la lluvia al menos 2-3 horas.

Condiciones de la superficie

El agua superficial del hormigón se debe haber evaporado (entre ½ y 2 h dependiendo de la temperatura, etc)

Limpieza de herramientas

Limpiar las herramientas y el equipo de aplicación inmediatamente después de su uso.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.

INDUSTRIAS QUÍMICAS KOVALAM SL

B-88216536

Avda. Bruselas, 15 Planta 2

28108, Alcobendas Madrid

T. 902.880.030 F. 902.880.031

kovalam@kovalam.es

www.kovalam.es

Última Revisión:
02/02/2023